

Metrox-Service Sp z o.o.
ul. Jagiellońska 55, PL 83-110 Tczew
tel. +48 58 532 78 95

Dane techniczne:

Nazwa: Deska do prasowania z przedłużaczem

Model: Simple Pro, Advanced Pro, Optimum Pro, Leader Pro, Superior Pro, Idea Pro

Prąd maksymalny: 16A (2700 W)

Napięcie znamionowe: 250V ~

Stopień ochrony: IP20

Uwaga!

- Przed przystąpieniem do montażu i użytku należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Urządzenie przeznaczone jedynie do użytku w środowisku domowym wewnątrz pomieszczeń.
- Dzieci nie powinny bawić się przedłużaczem.
- Należy zawsze odłączyć przedłużacz od źródła zasilania kiedy jest pozostawione bez nadzoru, przed montażem i demontażem oraz czyszczeniem i konserwacją.
- Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych prób demontażu, modyfikacji, przeróbek czy napraw przedłużacza bądź jego elementów składowych, w przypadku konieczności wykonania naprawy.
- Zabrania się usuwania i/lub mostkowania i/lub jakiegokolwiek ingerencji w jakichkolwiek częściach składowych przedłużacza, w tym przede wszystkim bolców uziemiających.

Warunki bezpieczeństwa

1. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy rodzaj prądu oraz napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Używać tylko prawidłowo uziemionego źródła zasilania.

3. Nie używać deski z przedłużaczem z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
4. Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Nie zawieszać kabla na ostrych krawędziach.
6. Nie umieszczać przewodu zasilającego w miejscu, w którym może stykać się z gorącymi powierzchniami, zwłaszcza z żelazkiem lub stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się.
7. Nie dotykać przedłużacza mokrymi rękami.
8. Nie zanurzać przewodu, wtyczki w wodzie lub w innych płynach.
9. Odłączając przewód od gniazdka ciągnąć tylko za wtyczkę.
10. Przechowywać deskę z przedłużaczem w suchym miejscu.
11. Przed każdym kolejnym użyciem deski z przedłużaczem należy wzrokowo sprawdzić przewód oraz wtyczkę.
12. Zachować instrukcję na przyszłość.
13. Nie doprowadzać do przegrzania przedłużacza.
14. Nie przekraczać prądu maksymalnego.

Użytkowanie

1. Podłączyć wtyczkę sieciową przedłużacza do gniazdka sieciowego.
2. Po przeprowadzeniu prasowania wtyczkę należy odłączyć z

Utylizacja



To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w jego dokumentacji świadczy o tym, iż nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego po zakończeniu użytkowania. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Należy skontaktować się z punktem, w którym Państwo dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych w celu otrzymania informacji na temat miejsca i sposobu utylizacji produktu.

gniazdka.